


スケジュール

日時の決まった予定（スケジュール）と、日時の決まっていない用件（アクションアイテム）の2種類の予定が登録できます。

- スケジュールは150件（1日最大20件）、アクションアイテムは50件まで登録できます。

スケジュール／アクションアイテムを登録する

スケジュールの登録



- 1** **スケジュール / メモ**（新規スケジュール作成）を押す。
 - 再度 **スケジュール / メモ** を押すと、カレンダー画面から月日が選べます。
- 2** **日時を入力する。**
 - 西暦4ケタ、月日時分2ケタずつで入力します。
 - 日時は必ず入力してください。

3 1回だけの予定を登録する

- 1** **○**を押す。

くり返しの予定を登録する

- 1** **○**（周期）を押す。

- 2** 「**2** 毎日〇〇：〇〇」～「**5** 毎年〇〇／〇〇」のいずれかを選び、**○**を押す。

- 日時を29～31日にして、「**4** 毎月」を選んだとき、29～31日が存在しない月では、スケジュールは設定されません。

- 3** **くり返す回数（00～99回）**を入力し、**○**を押す。

- 「**5** 毎年」を選んだときは、くり返す回数は設定できません。

■ くり返す回数変更：**↵**（回数）

- 4** **○**を押す。

- 4** 「**3** スタンプ設定」を選び、**○**を押す。



スケジュール画面

13

その他の機能

5 スタンプを選び、●を押す。


6 「4 予定入力」を選び、●を押す。

7 スケジュールの内容を入力し、●を押す。

- 最大全角60文字（半角120文字）まで入力できます。
- このあと、アラームを設定したり（P.13-15）、オプション機能を設定する（P.13-17）こともできます。

8 設定が終われば、□（完了）を押す。

- 続けて他のスケジュールを登録するときは、操作1～8をくり返します。
- スケジュールを登録した日付のカレンダーに、アンダーラインが表示されます。スタンプを設定したときは、選んだスタンプが表示されます。



登録したスケジュール当日の表示について

- まだ設定時刻になっていないスケジュールがあると、待受画面に「Ⓔ」（アラームONのとき）または「Ⓜ」（アラームOFFのとき）が表示されます。（その日の最後の予定の時刻が過ぎると消えます。）

アクションアイテムの登録

メニュー → ツール → スケジュール

1 文字（新規アイテム作成）を押す。

2 アクションアイテムの内容を入力して、●を押す。

- 最大全角60文字（半角120文字）まで入力できます。


3 「3 スタンプ設定」を選び、●を押す。

4 スタンプを選び、●を押す。

- このあと、オプション機能を設定する（P.13-17）こともできます。

5 設定が終われば、□（完了）を押す。

- 続けて他のアクションアイテムを登録するときは、操作1～5をくり返します。



アラームを設定する

アラーム設定

スケジュールの日時にアラームを鳴らします。

スケジュール設定の画面（P.13-14操作7のあとの画面）で「5 アラーム設定」選択→●→「1 ON」選択→●

- アラーム設定の画面が表示されます。このあと、アラーム時刻やアラームの動作が設定できます。
- アラーム設定の画面で□（戻る）を押すと、スケジュール設定の画面に戻ります。他の設定を行い、スケジュールの設定を完了してください。

アラームの動作を設定する

- 以下の操作（「アラーム音選択」～「予告アラーム設定」）は、スケジュールのアラーム設定の画面で行います。操作後、アラーム設定の画面に戻りますので、他の設定を行い、スケジュール設定を完了してください。

アラーム音選択	アラーム音の種類を設定します。 「1 サウンド設定」選択→●→「1 アラーム音選択」選択→●→アラーム音の種類選択→●→アラーム音の選択→●→□（戻る） ●アラーム音の選択方法は、着信パターンと同様です。（P.8-3）
アラーム音量調節	アラーム音の音量を調節します。 「1 サウンド設定」選択→●→「2 アラーム音量調節」選択→●→□（音量調節）→●→□（戻る）
鳴動時間	アラームを何秒間鳴らすかを設定します。 「1 サウンド設定」選択→●→「3 鳴動時間」選択→●→時間入力（02～99秒）→●→□（戻る）
スヌーズ設定	アラーム動作後、一定の間隔でアラームをくり返し鳴らします。 「2 スヌーズ設定」選択→●→「1 ON」選択→●→くり返し間隔入力（02～20分）→● ●スヌーズ設定を解除する：「2 スヌーズ設定」選択→●→「2 OFF」選択→●
パイプ設定	パイプレータでお知らせするかどうかを設定します。 「3 オプション」選択→●→「1 パイプ設定」選択→●→「1 ON」／「2 OFF」選択→●→□（戻る） ●パイプパターンは通常着信の設定と同じです。（P.8-4）

ランプ設定	ランプの種類や点灯方法を設定します。
モバイルライト点灯	「③ オプション」選択→●→「② ランプ設定」選択→●→「① モバイルライト」選択→●→カラーパターン選択→●→点滅パターン選択→●→ (戻る)
スモールライト点灯	「③ オプション」選択→●→「② ランプ設定」選択→●→「② スモールライト」選択→●→点滅パターン選択→●→ (戻る)
ランプ点灯なし	「③ オプション」選択→●→「② ランプ設定」選択→●→「③ OFF」選択→●→ (戻る)
予告アラーム設定	設定時刻前にアラームが鳴るように設定します。 「③ オプション」選択→●→「③ 予告アラーム設定」選択→●→「② 分単位設定」～「④ 月単位設定」選択→●→予告設定（5分前や1週間前など）→●→ (戻る) ● 予告アラーム設定を解除する：「③ オプション」選択→●→「③ 予告アラーム設定」選択→●→「① OFF」選択→●→ (戻る)

アラーム時刻になると

「アラーム設定」を「ON」にしているときは、設定内容に従って、アラーム音やバイブレータが動作します。

- 「アラーム設定」を「OFF」にしているときは、何も動作を行いません。
- マイキャラクタを設定しているときは、キャラクタが表示されます。また、画像付きSMAFファイルをアラーム音に設定しているときは、SMAFファイルの画像が優先して表示されます。
- アラーム音の停止方法や、電話番号表示／メール予約／スヌーズ設定時の操作については、P.13-8を参照してください。

注意

通話中にアラーム時刻になっても、アラームは動作しません。このときは、通話終了後にを押すとアラームが動作します。

補足

サブディスプレイにアラームの画面が表示されているときに、を押すと、登録されているメッセージや電話番号がサブディスプレイに流れます。このあとを長く（1秒以上）押すと、待受画面に戻ります。（スヌーズ設定時を除く）

オプション機能を設定する

- 以下の操作（「ピクチャーメモ設定」～「待受表示設定」）は、P.13-14操作7のあとのスケジュール設定の画面、またはP.13-14操作4のあとのアクションアイテム設定の画面で行います。操作後、スケジュール設定の画面またはアクションアイテム設定の画面に戻りますので、他の設定を行い、スケジュール／アクションアイテムの設定を完了してください。

ピクチャーメモ設定 (スケジュールだけ)	画像を設定し、開始日時に表示します。 「④ オプション」選択→●→「① ピクチャーメモ設定」選択→●→「② データフォルダ」選択→●→フォルダ選択→●→画像選択→●→ (戻る) ● ピクチャーメモの解除：「④ オプション」選択→●→「① ピクチャーメモ設定」選択→●→「③ 設定解除」選択→●→ (戻る) ● 「② データフォルダ」の代わりに「① モバイルカメラ」を選ぶと、静止画や動画を撮影して設定できます。
電話番号 (スケジュールだけ)	アラーム時刻に、電話番号を表示します。 「④ オプション」選択→●→「⑤ 電話番号」選択→●→電話番号入力→●→ (戻る) ● アラーム停止後、電話をかけることができます。 ● 「メール予約」を設定しているときは、利用できません。 ● 電話番号入力時に (□)を押すと、アドレス帳を利用できます。
メール予約 (スケジュールだけ)	アラーム時刻に、送信トレイに保存したメールを送信します。 「④ オプション」選択→●→「④ メール予約」選択→●→送信メール選択→●→ (戻る) ● メール予約の取消：送信メール選択後 (取消)→ (戻る) ● 「電話番号」を設定しているときは、利用できません。
日付色設定 (スケジュールだけ)	登録日のカレンダーに表示される色を設定します。 「④ オプション」選択→●→「② 日付色設定」選択→●→カラー選択→●→ (戻る) ● 日付色を設定していても、「表示切替」が「1週間詳細表示」のときは、表示されません。 ● 同じ日に2件以上のスケジュールがあるときは、時間の早いスケジュールの日付色が表示されます。
自動消去保護設定	自動的に消去されないよう、保護するかどうかを設定します。 「オプション」選択→●→「自動消去保護設定」選択→●→「① ON」(保護する)／「② OFF」(保護しない)選択→●→ (戻る) ● 自動消去設定を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかかわらず自動消去されません。
待受表示設定	登録した内容を待受画面に表示するかどうかを設定します。 「オプション」選択→●→「待受表示設定」選択→●→「① ON」／「② OFF」選択→●→ (戻る) ● 時計表示設定を「カレンダー」(P.7-3)にしているときに有効となります。(アクションアイテムは、さらに「スタンプ+スケジュール表示」に設定しているときだけ有効となります。)

スケジュール／アクションアイテムを確認する

メニュー ▶ ツール ▶ スケジュール

1 スケジュールを確認する

1 確認する日を選び、**○**を押す。
日別スケジュール画面が表示されます。

2 スケジュールを選び、**○**を押す。


アクションアイテムを確認する

1 **○**（切替）を押し、「アクションアイテム」を表示する。

2 アクションアイテムを選び、**○**を押す。

■ アクションアイテムの1件消去：アクションアイテム選択 ▶ **⏏**（メニュー）▶ 「**○** 1件消去」選択 ▶ **○** ▶ 「**○** YES」選択 ▶ **○**

2 確認を終了するときは、**○**（戻る）を押す。



日別スケジュール画面

スケジュールの表示内容を切り替える

■ 表示内容を切り替えるときは、次の操作を行います。

○ ▶ 「ツール」選択 ▶ **○** ▶ 「2 スケジュール」選択 ▶ **○** ▶ **○**（切替）

● **○**（切替）を押すたびに、「アクションアイテム表示」→「1 週間詳細表示」→「1 ヶ月スタンプ表示」→「全件表示」→「スタンプ+詳細表示」の順に表示が切り替わります。

■ 表示される内容は次の操作で設定（制限）できます。

○ ▶ 「ツール」選択 ▶ **○** ▶ 「2 スケジュール」選択 ▶ **○** ▶ **⏏**（メニュー）▶ 「4 表示切替」選択 ▶ **○** ▶ 「6 切替表示設定」選択 ▶ **○** ▶ 表示方法選択（※）▶ **○**（チェック）▶ （表示方法選択 ▶ **○**をくり返す）▶ **○**

※ 表示するときは「☐」の行を、表示しないときは「☒」の行を選択します。

待受画面にスケジュールを表示する

■ 待受表示設定（**ⓘ** P.13-17）を「ON」にします。

■ 次の操作を行うと、スケジュールを待受画面に表示するとき、詳細を表示するかどうかを設定できます。

○ ▶ 「ツール」選択 ▶ **○** ▶ 「2 スケジュール」選択 ▶ **○** ▶ **⏏**（メニュー）▶ 「**ⓧ** 待受表示内容」選択 ▶ **○** ▶ 表示内容選択 ▶ **○**

● 時計表示設定（**ⓘ** P.7-3）を「カレンダー」の「スタンプ+スケジュール表示」にしておいてください。

祝日を設定する

あらかじめ登録されている祝日を解除／再設定したり、新しい祝日を5件まで追加登録することができます。

● あらかじめ登録されている祝日は、2005年10月現在のものです。

（2007年1月1日に施行される祝日の変更〔4月29日：昭和の日、5月4日：みどりの日〕には、対応しています。）

● 祝日の設定は、「スタンプ+詳細表示」、「1 週間詳細表示」、「1 ヶ月スタンプ表示」のスケジュール画面で行えます。

あらかじめ登録されている祝日を解除／再設定する

1 **⏏**（メニュー）を押す。

2 **○**（切替）を押し、「スタンプ+詳細表示」、「1 週間詳細表示」、「1 ヶ月スタンプ表示」のいずれかの画面を表示する。

● **○**（切替）を押すたびに切り替わります。

● すでに「スタンプ+詳細表示」、「1 週間詳細表示」、「1 ヶ月スタンプ表示」の画面が表示されているときは、**○**（切替）を押す必要はありません。

3 **⏏**（メニュー）を押す。

4 「**○** 祝日設定」を選び、**○**を押す。

登録されている祝日が表示されます。

5 祝日を選び、**○**を押す。

6 「2 OFF」（解除するとき）または「1 ON」（再設定するとき）を選び、**○**を押す。

新しい祝日を登録する

1 **⏏**（メニュー）を押す。

2 **○**（切替）を押し、「スタンプ+詳細表示」、「1 週間詳細表示」、「1 ヶ月スタンプ表示」のいずれかの画面を表示する。

● **○**（切替）を押すたびに切り替わります。

● すでに「スタンプ+詳細表示」、「1 週間詳細表示」、「1 ヶ月スタンプ表示」の画面が表示されているときは、**○**（切替）を押す必要はありません。

3 祝日に設定する日を選び、**⏏**（メニュー）を押す。

● 「1月の第2月曜日」など、年によって変わる祝日は、操作を行う年に該当する日を選んでください。

4 「**○** 祝日設定」を選び、**○**を押す。

登録されている祝日が表示されます。

13

その他の機能

13

その他の機能

5 祝日名が表示されていない行を選び、●を押す。

- 新しく登録した祝日の編集：祝日選択→●→「1編集」選択→●
- 新しく登録した祝日の消去：祝日選択→●→「2消去」選択→●→「1YES」選択→●（操作完了）

6 祝日名を入力し、●を押す。

- 全角8文字（半角16文字）以内で、必ず入力してください。

7 日付を確認し、●を押す。

- 日付を入力して、変更することもできます。

8 祝日の特定方法を選び、●を押す。

- 設定できる特定方法は、次のとおりです。

毎年○月△日	登録した日が、毎年祝日となります。
1年だけ有効	登録した日が、その年だけに有効な祝日となります。
毎年○月第△□曜日	登録した日の月と曜日に該当する日が、毎年祝日となります。

祝日を確認する

- スケジュール画面では、祝日は赤色で表示されます。
- 祝日名は、日別スケジュール画面（P.13-18）で確認できます。（祝日名の前に「祝」が表示されます。）

スケジュール／アクションアイテムを編集する

メニュー → ツール → スケジュール

1 スケジュールを編集する

- 1 編集する日を選び、●を押す。

アクションアイテムを編集する

- 1 〇（切替）を押し、「アクションアイテム」を表示する。

2 スケジュール／アクションアイテムを選び、⌂（メニュー）を押す。

3 「編集」を選び、●を押す。

4 項目を選び、●を押す。

- 編集方法は、スケジュール／アクションアイテムの登録時と同様です。

5 編集が終われば、〇（完了）を押す。

6 「1新規登録」または「2上書登録」を選び、●を押す。

スケジュール／アクションアイテムを消去する

1 件消去

スケジュールを1件ずつ消去します。

メニュー → ツール → スケジュール → 消去する日を選ぶ → 消去するスケジュールを選ぶ
→ メニュー（⌂） → 消去

「1YES」選択→●

- アクションアイテムの1件消去については、P.13-18を参照してください。

1 日消去

スケジュールを1日単位で消去します。

メニュー → ツール → スケジュール → 消去する日を選ぶ → メニュー（⌂）
→ 全消去

「2 1日スケジュール全消去」選択→●→「1全て」／「2保護以外」選択→●→操作暗証番号（4ケタ）入力→「1YES」選択→●

過去／全件消去

すべてのスケジュール／アクションアイテムを消去します。

メニュー → ツール → スケジュール → メニュー（⌂） → 全消去

「1過去スケジュール全消去」／「3スケジュール全消去」／「4アクションアイテム全消去」選択→●→「1全て」／「2保護以外」選択→●→操作暗証番号（4ケタ）入力→「1YES」選択→●

その他のスケジュール関連機能

自動消去設定

最大登録件数を超えた、スケジュール／アクションアイテム（完了かつ未保護分）を古い順から消去するかどうかを設定します。

自動消去OFF

メニュー ➡ ツール ➡ スケジュール ➡ メニュー (📄) ➡ 自動消去設定
「①スケジュール」／「②アクションアイテム」選択 ➡ ● ➡ 「①自動消去ON」／「②自動消去OFF」選択 ➡ ●

シークレット設定

操作暗証番号を入力しないとスケジュール／アクションアイテムの登録や確認ができないようにします。

メニュー ➡ ツール ➡ スケジュール

シークレットを設定する

📄 (メニュー) ➡ 「⑧シークレット設定」選択 ➡ ● ➡ 操作暗証番号（4ケタ）入力 ➡ 「①ON」選択 ➡ ●

シークレットを解除する

操作暗証番号（4ケタ）入力 ➡ 📄 (メニュー) ➡ 「⑧シークレット設定」選択 ➡ ● ➡ 操作暗証番号（4ケタ）入力 ➡ 「②OFF」選択 ➡ ●

カレンダー曜日色設定

曜日ごとに色を設定できます。

メニュー ➡ ツール ➡ スケジュール ➡ メニュー (📄) ➡ カレンダー曜日色設定
曜日選択 ➡ ● ➡ 色選択 ➡ ●

表示切替

スケジュール／アクションアイテムの表示方法を設定します。

メニュー ➡ ツール ➡ スケジュール ➡ メニュー (📄) ➡ 表示切替
「①スタンプ+詳細表示」～「⑤全件表示」選択 ➡ ●

件数確認

スケジュール／アクションアイテムの登録件数を確認します。

メニュー ➡ ツール ➡ スケジュール ➡ メニュー (📄)
「⑧件数確認」選択 ➡ ●

13

その他の機能